Inbetriebnahmen Strom

Nutzungshinweise zum Netzanschlussportal für Installateure

Im Folgenden möchten wir Ihnen die Unterstützung zur Nutzung des Netzanschlussportals in Bezug auf die Anmeldung von Inbetriebnahmen im Bereich Strom zu Vorgängen mit Zähler Ein- und Ausbauten, ohne Zähler Ein- und Ausbauten und Temporärer Versorgung für Baustellen oder Veranstaltungen geben.

Für neue Anmeldungen ergibt sich nun ein zweistufiges Verfahren. D. h. zunächst wird eine Erzeugungs- oder Verbrauchsanlage angemeldet. Das kann theoretisch jeder vornehmen. In der zweiten Stufe wird dann die Inbetriebnahme angemeldet, dass kann nur ein zugelassener Installateur vornehmen.

Jede dieser Anmeldestrecken ist in drei Schritte untergliedert:

1. Kontaktdaten
2. Inbetriebnahme
3. Weitere Angaben

Auf den folgenden Seiten finden Sie passenden Erklärungen dazu.

Alle mit * gekennzeichnten Felder sind Pflichtfelder.

Die Abfrage der Kontakdaten ist bei allen Inbetriebnahmearten gleich.

Für die einzelnen Inbetriebnahmen sind unterschiedliche Angaben notwendig.

Untere Weitere Angaben werden Ihre Kontakt- und Zulassungsdaten abgefragt. Des Weiteren werden hier Pflichtuploads und freiwillige Uploads gefordet. Zum Schluss werden noch Zustimmungen verlangt.

Anschließend kann die Inbetriebnahme versandt werden.

Im Anschluss erhalten Sie und wenn Sie die E-Mail des Anschlussnehmers (Kunden) angegeben haben zeitgleich ein Bestätigungsnachricht.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jede Anmeldung eine neue Anmeldestrecke gestartet werden muss, auch wenn sich Daten in den Anmeldungen gleichen. D. h. benutzen Sie nach Abschluss nicht die Zurückfunktion Ihres Browsers oder andere Wege um wieder in die abgeschlossene Anmeldung zu gelangen um diese für eine weitere Anmeldung zu nutzen.

Wir haben zur Erklärung die jeweiligen Originalausschnitte des Portals verwendet und mit Hinweisen ergänzt

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Startseite des Netzanschlussportals
4	Kontakdaten
5 – 8	Inbetriebnahmen mit Zähler Einbau/Ausbau
9 – 12	Inbetriebnahmen ohne Zähler Einbau/Ausbau
13 – 15	Inbetriebnahmen Baustrom/Strom für Veranstaltungen
16	Weitere Angaben
17	Abschluss

Startseite des Portals



Auf der Startseite sehen Sie im linken Bereich die unterschiedlichen Möglichkeiten zu den Anmeldungen.

Installateure mit einem Zugang sehen alle Arten der Inbetriebnahmen der unterschiedlichen Versorgungssparten, andere sehen diese nicht.

Erledigen Sie nur Anmeldungen in der Versorgungssparte, für die Sie bei uns als Installateur oder Gastinstallateur eingetragen sind.

Über die Buttons können nur Anmeldungen und keine Inbetriebnahmen erfolgen.

Des Weiteren gibt es hier Links zu weiteren Informationen und ein Kontaktformular über das direkt Fragen gestellt werden können.

Nach Auswahl der gewünschten Inbetriebnahmeart kommen Sie nun zu Schritt 1

1. Kontaktdaten

Startseite Kontakdaten:



Anschlussnehmer:
Hier sind die Daten des Kunden, auf den die Inbetriebnahme erfolgt bzw. auf den der Zähler angemeldet wird einzutragen.

Anschlussnutzer:
Weicht dieser vom Anschlussnehmer ab. Müssen hier dessen Daten ergänzt werden.

Adresse des zu versorgenden Objektes:
Hier die Adressdaten angeben zu der die Inbetriebnahme angemeldet wird, auch wenn diese gleich der Anschrift des Anschlussnehmers ist. Der Hausnummerzusatz ist ein Zusatz zur Hausnummer z. B. „a, b, ½“ etc.

2. Inbetriebnahmen

2.1 mit Zähler Einbau oder Ausbau:

Anliegen:
Wählen Sie das passende Anliegen aus dem Auswahlmenü aus. Hier können Inbetriebnahmen zu neuen Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen sowie neuen Speicher und Veränderung von Anlagen mit einem Zählerein- oder Zählerausbau angemeldet werden.

Nach Auswahl erscheinen neue Felder mit Auswahlmenüs. Diese unterscheiden sich in der Art des ausgewählten Anliegens. Die Inhalte der Auswahlmenüs zu den einzelnen Anliegen finden Sie auf den nächsten drei Seiten.

Bei dem Anliegen zur Veränderung erscheint ein weiteres Auswahlmenü hier muss noch die Art der Anlagenveränderung ausgewählt werden. Weiterhin muss das Anliegen kurz beschrieben werden.

Angaben zu den Messeinrichtungen:
Hier den Ort aus dem Auswahlmenü angeben und die Zähleranzahl für den Einbau und den Ausbau angeben. Wenn kein Zähler ein- oder ausgebaut werden soll dann die im Feld vorgegebene Null belassen.

Auswahlmenüs mit Zähler Einbau oder Ausbau:



Hier sind die drei möglichen Anliegen zu sehen



Die nächsten drei Fotos zeigen die Auswahlmenüs zu den jeweils gewählten Anliegen auf.







Hier ist das zusätzliche Auswahlmenü für das Anliegen der Veränderung zu sehen.

Darunter erscheint noch das Feld zu Eingabe des Textes um die Veränderung genauer zu Beschreiben.



Der erwartet Jahresverbrauch ist immer anzugeben. Bei vorhandenen Anlagen kann auch nach den bisherigen Verbräuchen auf den Stromrechnungen geschaut werden.

Das Inbetriebnahmedatum ist nicht das Datum an dem die Zählervorgänge vor Ort durchgeführt werden. Es ist das Datum an dem die Anlagen tatsächlich in Betrieb gingen oder gehen sollen.

Das Datum für die Zählertermine ist weiterhin mit dem Messstellenbetrieb abzustimmen. Kontakt dazu am Ende der Anmeldestrecke.

Angaben zu den Messeinrichtungen:



Die Anzahl der gewünschten Messeinrichtungen angeben.

Die Zählerplatzausführung auswählen und angeben, ob ein intelligentes Messsystem gewünscht wird.

Lastgangzähler sind bei Jahresverbräuchen ab 100.000kWh auszuwählen.

2.2 ohne Zähler Einbau oder Ausbau:



Anliegen:

Wählen Sie das passende Anliegen aus dem Auswahlmenü aus. Hier können Inbetriebnahmen zu bestehenden Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen (Zubau) sowie bestehenden Speichern (Zubau) und Veränderung von Anlagen ohne Zählerein- oder Zählerausbau oder Anlagenplombierungen sowie Leistungserhöhungen angemeldet werden.

Nach Auswahl erscheinen neue Felder mit Auswahlmenüs. Diese unterscheiden sich in der Art des ausgewählten Anliegens. Die Inhalte der Auswahlmenüs zu den einzelnen Anliegen finden Sie auf den nächsten drei Seiten.

Machen Sie Angaben zu den restlichen Pflichtfeldern. Achten sie dabei darauf, dass die Angaben korrekt sind und es so zu keiner Nachfrage kommen muss.

Auswahlmenüs ohne Zähler Einbau oder Ausbau:



Hier sind die drei möglichen Anliegen zu sehen



Wählen Sie welche Art einer Verbrauchsanlage Sie in Betrieb nehmen möchten



Geben Sie die Art der Verbrauchsanlage an.



Wählen Sie welche Art eines Zubaus Sie in Betrieb nehmen möchten



Geben Sie die Art der Anlage im Zubau an.



Wählen Sie welche Art eines Vorgangs ohne Zähler Einbau oder Ausbau Sie anmelden möchten.



Geben Sie die Art der Anlage ohne Zähler Einbau oder Ausbau an.



Wählen Sie die Art der Anlagenveränderung aus.

2.3 Inbetriebnahme Baustrom



Anliegen:

Wählen Sie das passende Anliegen aus dem Auswahlmenü aus. Hier können Inbetriebnahmen Baustromanschlüssen und Anschlüssen für Veranstaltungen angemeldet werden.

Nach Auswahl erscheinen neue Felder mit Auswahlmenüs. Diese unterscheiden sich in der Art des ausgewählten Anliegens.

Machen Sie Angaben zu den restlichen Pflichtfeldern. Achten sie dabei darauf, dass die Angaben korrekt sind und es so zu keiner Nachfrage kommen muss.

Auswahlmenüs Inbetriebnahme Baustrom



Wählen Sie Ihr Anliegen aus



Geben Sie Beginn und Ende an.



Wählen Sie den Ort der Messeinrichtung.



Geben Sie die Art der Messung an.

3. Weitere Angaben



Geben Sie hier Ihre Firmendaten und die Daten des verantwortlichen Installateurs an.

Halten Sie die für die unterschiedlichen Inbetriebnahmen geforderten Unterlagen bereit und laden Sie diese hoch. Vorzugsweise als Pdf Dateien

Schließen Sie die Anmeldung mit den Zustimmungen ab und senden Sie die Daten anschließend ab.