

Hochlastzeitfenster 2016 - Umspannungspannung MS/NS

1/4h-Intervall *)

BNetzA Modell 2011
§19 Abs. 2 S.1 NEV

	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80											
	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00											
Frühling																																																											
Sommer																																																											
Herbst																																																											
Winter																																																											

*) bei den Zeiten ist jeweils das Ende des entsprechenden 1/4-Stunden-Intervalls angegeben

Jahreszeiten:

- Frühling 01.03. - 31.05.
- Sommer 01.06. - 31.08.
- Herbst 01.09. - 30.11.
- Winter 01.01. - 28.02.; 01.12. - 31.12.

Hinweis: Es sind nur Werktage (Montag - Freitag) als "Hochlastzeiten" berücksichtigt.
Wochenenden, bundeseinheitliche Feiertage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten