


**Hochlastzeitfenster 2018 - Mittelspannung
GrundNetz**



*) bei den Zeiten ist jeweils das Ende des entsprechenden 1/4-Stunden-Intervalls angegeben

Jahreszeiten:

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.01. - 28.02.; 01.12. - 31.12.

Hinweis: Es sind nur Werktage (Montag - Freitag) als "Hochlastzeiten" berücksichtigt.
Wochenenden, bundeseinheitliche Feiertage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten