

Hochlastzeitfenster 2021 - Niederspannung

	<i>1/4h-Intervall *)</i>																																																										
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80											
	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00											
Frühling																																																											
Sommer																																																											
Herbst																																																											
Winter																																																											

*) bei den Zeiten ist jeweils das Ende des entsprechenden 1/4-Stunden-Intervalls angegeben

Jahreszeiten:

- Frühling 01.03. - 31.05.
- Sommer 01.06. - 31.08.
- Herbst 01.09. - 30.11.
- Winter 01.01. - 28.02.; 01.12. - 31.12.

Hinweis: Es sind nur Werktage (Montag - Freitag) als "Hochlastzeiten" berücksichtigt.
 Wochenenden, bundeseinheitliche Feiertage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten